

Informatie Xource 7

Hieronder meer informatie over de Intergas Xource 7 set.

- De Xource 7 set maakt gebruik van een monoblock buitendeel 7Kw (A-7/W35)
- Volledig eigen beheer ontwikkelde Heat Pump Control Unit (HPCU)
- Een boiler van 200 of 300 liter

De HPCU heeft een aantal zeer herkenbare componenten die al jaren lang met zeer goede ervaring in onze Intergas producten worden toegepast.

Zo ontbreekt een driewegklep en wordt er gebruikt gemaakt van hetzelfde ICX platform voor de brander automaat als die wordt toegepast in de Intergas Xtreme toestellen.

De Xource 7 is voorzien van twee modulerende circulatiepompen, een ingebouwd expansievat ,een back-up heater (3x2 Kw) en een gepatenteerde PreHeat functie om het koude leidingwater voor te verwarmen richting de boiler.

Er kan gebruik worden gemaakt van de Comfort Touch app, Comfort Touch Xource en Intergas gateway

Door gebruik te maken van dit Intergas platform kan de Xource 7 via het Service Dashboard worden benaderd, om de installatie te monitoren en eventueel aanpassingen op de parameters door te voeren.

Bekijk [hier](#) de introductiefilm van de Intergas Xource 7

Impressie:



Intergas Verwarming BV

Europark Allee 2
7742 NA Coevorden
Postbus 6
7740 AA Coevorden
Nederland

T +31(0)88-8788700
I www.intergas-verwarming.nl
E info@intergas.nl

BTW nr. NL8111.07.012.B01
EORI nr. NL8111.07.012
KvK nr. 04068371

ING Bank Coevorden
Iban NL27INGB0658713051
BIC INGBNL2A

Informatie Xource 7

Hieronder al even wat zaken waar u rekening mee kan houden.

- Buitendeel 1 aparte voeding vanaf de meterkast 1x 230V, afzekeren met B 16A
- Binnendeel 1 aparte voeding 3 fasen, afzekeren krachtgroep B 16A
- Tussen het buiten en binnendeel een stuurstroom kabel 2x 0.8 mm afgeschermd.
Aan te sluiten op het buitendeel op klem 18 en 19 en aarde > en op A en B en aarde op het binnendeel.
- Retour sensor plaatsen op de gezamenlijke retour op een starre buis > **NIET** op Kunststof
- Koudwater aansluiten op het binnendeel en daarna als voorverwarmd (koud) water aansluiten op de boiler.
- Kamerthermostaat bedraad aansluiten 2x0.8 mm
- Minimaal 28 mm koper of 32 mm kunststof leiding tussen het buitendeel en het binnendeel.
- Vuilfilter plaatsen in de retour naar het buitendeel
- Voldoende ontluchtingspunten maken (hoogste gedeelte van de installatie en net voor de ingang van de boiler)
- Buitendeel trillingsvrij en minimaal 15 cm van het maaiveld plaatsen (niet op een houten constructie plaatsen)

Eventuele documentatie is te downloaden via: <https://www.intergas-verwarming.nl/app/uploads/2021/06/88000303-Installatievoorschrift-Intergas-Xource.pdf>

Intergas Verwarming BV

Europark Allee 2
7742 NA Coevorden
Postbus 6
7740 AA Coevorden
Nederland

T +31(0)88-8788700
I www.intergas-verwarming.nl
E info@intergas.nl

BTW nr. NL8111.07.012.B01
EORI nr. NL8111.07.012
KvK nr. 04068371

ING Bank Coevorden
Iban NL27INGB0658713051
BIC INGBNL2A